

SPECIAL REMARK FOR CHROME FRONT HOOD GARNISH FORTUNER 2015

ข้อแนะนำในการติดตั้งคิ้วกระจังหน้า ฟอรัเนอร์ 2015



The distance of parts and bonnet
(as per arrow) ± 10 mm. after attached
Chrome Front Hood Garnish on bonnet.
ระยะห่างของชิ้นงานกับกระจังหน้ารถยนต์
เมื่อนำชิ้นงานไปทาบมีระยะห่าง ± 10 มม.

± 10 mm.

Installation but can be installed as normal.

สามารถติดตั้งได้ตามปกติ

When attached Chrome Front Hood Garnish on car, the end of Chrome Front Hood Garnish on both sides are a little away from the installation but can be installed as normal. Just peel off double sided tape and press it firmly.

นำคิ้วกระจังหน้าไปทาบกับกระจังหน้าของรถยนต์ ส่วนปลายของคิ้วกระจังหน้าทั้ง 2 ด้านจะห่างจากกระจังรถพอสมควรเป็นปกติของชิ้นงาน และสามารถติดตั้งคิ้วฝากระจังกับรถยนต์ได้ตามปกติ จะไม่มีการคืบตัวหรือหลุดล่อน